

# PANEL DE CONTROL DG-10

## CONTROLES STANDARD

### Volumen del piloto

Pulse la primera vez: la pantalla parpadea y muestra el volumen preestablecido; al pulsar de nuevo, cambia el volumen.

### Display izquierdo

Cuando no se pulsan los botones, el display muestra:  
≡ para el modo Stage y  
⌋ para el modo Road

### Display derecho

Cuando no se pulsan los botones, el display muestra: el ajuste del modo de cancelación (0...4).

### Volumen del copiloto

Pulse la primera vez: el display parpadea y muestra el volumen preestablecido; al pulsar de nuevo, cambia el volumen.

### Control de llamadas

Pulse el verde 2 segundos para llamar, pulsa el rojo 2 segundos para finalizar la llamada.

### Ajuste del volumen del teléfono

Pulsación corta del botón verde: la pantalla derecha parpadea y muestra el volumen preestablecido. Pulse los botones Co-driver + y - para ajustar el volumen del teléfono también durante una llamada. Esta operación no afecta al volumen del intercomunicador.

### RCA OUT (rojo)

Conexión de cámara o radio (micrófono)

### RCA IN (blanco)

Conexión de radio (altavoz)

### Stage/Road

Una pulsación breve cambia entre modo Stage y el modo Road

	Stage	Road (2)
Intercomunicador	Activo	Activo
Videocámara OUT	Activo	Activo
Radio	NO	Activo
Teléfono	NO	Activo

### Modo de cancelación de ruido digital

Pulse la primera vez: el display izquierdo muestra "d" y el display derecho muestra el modo de cancelación de ruido preestablecido.  
0 = cancelación digital desactivada  
1 = cancelación digital mínima  
2 = cancelación digital media  
3 = cancelación digital máxima  
4 = cancelación digital máxima y volumen bajo del micrófono del piloto para una cancelación de ruido adicional cuando no está hablando.  
Al pulsar por segunda vez se cambia el modo de cancelación de ruido (0... 4).

## CONTROLES AVANZADOS

### Ganancia de salida Cámara/Radio

Pulse "+" durante unos 3 segundos para activar el Ajuste de ganancia de salida de cámara/radio y, a continuación, pulse brevemente "+" o "-" para ajustar la ganancia.

### Display izquierdo

"r" = Selección del modo carretera.  
"C" = Ajuste de ganancia de salida de cámara/radio.  
"t" = Ajuste de volumen del teléfono.  
"b" = Ajuste de salida de audio Bluetooth.

### Display derecho

Cuando se accede a cualquier modo de configuración, parpadea mostrando el valor que se va a ajustar.

### Salida de Audio Bluetooth

Pulse "+" durante unos 3 segundos para activar la configuración de salida de audio Bluetooth y, a continuación, pulse brevemente "+" o "-" del copiloto para ajustar la ganancia.

### Intercomunicador en modo espera - Modo de bajo consumo

Pulse "-" durante unos 3 segundos para poner el intercomunicador en modo de espera. Pulse cualquier botón durante aproximadamente 1 segundo para encender el intercomunicador.

### Fuente de alimentación

El intercomunicador se enciende suministrando tensión al cable de alimentación ("+" rojo, "-" negro). Se puede conectar una batería de 12 V o 24 V. Se recomienda conectar el intercomunicador gestionado por el interruptor principal del coche o un interruptor específico.

### Selección Modo ROAD

Pulse durante unos 2 segundos para activar la "Selección del modo ROAD" y, a continuación, púlselo brevemente para cambiar entre:

- "Modo ROAD 1": el conductor no recibe comunicaciones por radio ni por teléfono, pero el copiloto sí.
- "Modo ROAD 2": tanto el conductor como el copiloto reciben comunicaciones por radio y por teléfono.

### Intercomunicador en modo espera - Modo de bajo consumo

Pulse "-" durante unos 3 segundos para poner el intercomunicador en modo de espera. Pulse cualquier botón durante aproximadamente 1 segundo para encender el intercomunicador.

**Stilo**

# PANEL DE CONTROL DG-10

## CONTROLES DE BLUETOOTH

### Activar Bluetooth

El Bluetooth se activa automáticamente junto con el intercomunicador. Si el Bluetooth estaba apagado anteriormente, es posible encenderlo pulsando el botón verde durante unos 5 segundos.

### LED de Bluetooth

OFF = Teléfono no conectado.  
ON = Teléfono conectado.  
Parpadeo lento = Llamada activa o llamada saliente.  
Parpadeo rápido = Llamada entrante.  
Parpadeo muy rápido = Bluetooth en modo de emparejamiento.

### Desactivar Bluetooth

Pulse el botón rojo durante unos 5 segundos (hasta que el LED azul permanezca fijo) para apagar el sistema Bluetooth.



### Emparejamiento de un teléfono

1. Pulse el botón verde durante unos 5 segundos (hasta que el LED azul se mantenga fijo);
2. El LED azul se apaga;
3. Pulse el botón verde durante unos 7 segundos (hasta que el LED azul empiece a parpadear rápidamente);
4. Busque el sistema Bluetooth DG10 con su teléfono;
5. Si es necesario, introduzca el código PIN "0000".