

# EVO HD



## CAMSPORTS EVO HD

### LA MINI EN ALTA DEFINICIÓN

Con el mismo formato que la EVO Color, esta nueva versión te ofrece alta resolución 1280x720p.

A diferencia de la cámara EVO, no incluye memoria interna pero está equipada con un soporte externo para una tarjeta micro SD de hasta 32 GB.

Excelente producto en HD de nivel básico!

Precio (Iva incluido): **187,00 €!**

### Especificaciones Técnicas

#### Video

Resolución: HD 1280x720 pixels  
Formato Video: MOV, 30 imágenes/s, MJPEG  
Sensor: CMOS 3 Mp, lente gran angular 120°  
Dispositivo de visor: puntero láser C2 (10 segundos)  
Audio: micrófono mono integrado

#### Memoria

Lector tarjetas micro SD de hasta 32Gb  
Recuperación de ficheros: puerto USB (PC/MAC)

#### Alimentación

Batería: interna recargable, Lithium-ion 480mAh  
Recarga: puerto USB (PC/MAC o cargador mural)  
Autonomía batería: alrededor de 120 minutos

#### Estanqueidad

Norma: Ipx7 con el protector para conector de audio  
Estanca hasta 10m con el conector cubierto (sin audio)

#### Temperatura

Funcionamiento: -20°C a +40°C

#### Tamaño & Peso

Longitud 78mm  
Diámetro 21mm  
Peso 45g (con batería)

#### Fijación

De rosca estándar 6mm FOTO/VIDEO en la parte posterior

#### Conectores

USB 2.0

#### Compatibilidad

Windows® 98™, Windows® ME™, Windows® 2000™,  
Windows® XP™, Windows® Vista™, Windows® 7™,  
Macintosh®

#### Lectores de video

Windows® Media Player™, Quicktime™, Real Player™, VLC™

### Contenido de la caja

CAMSPORTS EVO ensamblada con tapa de audio

Tapa de cierre/kit de juntas herméticas

1 soporte plano

1 soporte para casco

1 soporte para gafas (ski, bici)

2 conectores giratorios (soporte para bici + plano)

1 banda para la cabeza

1 cable USB

1 cargador mural

Manual de instrucciones

### Inicio rápido

Insertar en el soporte, con los botones y LED en la parte de arriba

Pulse el botón POWER/RECORD durante 1 sg para encender y empezar a grabar. El láser se enciende durante 10 segundos.

Pulse el botón POWER/RECORD durante 2 sg para detener y guardar el archivo en la memoria y apagar la cámara.

Abra la tapa posterior y conecte a su ordenador con el cable USB

### Colores



Distribuido por:

**CAMSPORTS**  
com  
cameras & recorders for extreme sports

**Rallycar**

www.rallycar.es